
Dziurkacze 3szt.MIX-MIS



Cena:

6,53 zł (z wliczonym podatkiem)

Kody produktu:

Reference: MJ07056-MIS

EAN13: 5903235707056

UPC: -

Cechy produktu:

Galeria produktu:

Opis:

Zestaw trzech dziurkaczy ozdobnych do prac kreatywnych Sposób użycia dziurkacza:
1.Dziurkacz ustaw na suchym i płaskim podłożu. 2.Kartkę papieru lub folię piankową umieść w szczelinie dziurkacza. Jednorazowo w szczelinie dziurkacza może znajdować się tylko jeden arkusz. 3.Trzymając jedną ręką kartkę lub folię, drugą ręką pewnie naciśnij na uchwyt dziurkacza. Opróżnianie pojemnika na elementy wycięte:
1.Pojemnik znajduje się na spodzie dziurkacza. Opróżniać go może tylko osoba dorosła. 2.Umieść dziurkacz w pozycji podstawą do góry. 3.Delikatnie odchyl plastikową osłonę. 4.Usuń z pojemnika wycięte elementy. Konserwacja dziurkacza:
1.Aby naostrzyć mechanizm tnący, do dziurkowania użyj cienkiej folii aluminiowej.
2.Aby nasmarować mechanizm tnący, do dziurkowania użyj papieru woskowego.
Produkt dziurkuje papier do 180 g/ m² oraz folię piankową o grubości do 2mm.
Rozmiar wyciętych motywów 10mm.

Atrybuty produktu: